

Montage- und Bedienungsanleitung

Schirm Jumbo 300 cm Ø, Art.-Nr. 5654-..

Schirm Jumbo 400 cm Ø, Art.-Nr. 5659-..

Schirm Quadro 300 x 300 cm, Art.-Nr. 5660-..

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden wichtigen Bedienhinweise vor Inbetriebnahme des Schirms vollständig und aufmerksam durch, und bewahren sie für spätere Bezugnahme auf.

Als Sicherheitsmaßnahme und zur Gewährleistung der Langlebigkeit muss der Schirm entweder ganz geschlossen oder vollständig geöffnet werden.

Bitte schließen Sie den Schirm bei aufkommendem Wind, Gewitter, Regen oder Schnee. Lassen Sie den geöffneten Schirm niemals unbeaufsichtigt.

Der Schirm sollte täglich geschlossen werden.

Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Schirm alleine lassen.

Es dürfen keine Dinge wie Kleidung, Handtücher, Lichterketten o. Ä. in den Schirm oder am Schirm aufgehängt werden.

Verwenden Sie ausschließlich geeignete Schirmständer, die mindestens für einen Schirm in der vorliegenden Größe ausgelegt sind.

Geeignete Schirmständer sind: Plattenständer für 50 x 50 cm Wegeplatten (Schneider Art.-Nr. 5839-00) oder die Bodenhülse (Schneider Art.-Nr. 5838-00) in Verbindung mit einem Betonfundament.

Der Schirmständer benötigt eine runde Mastaufnahme für Stockdurchmesser 55 mm sowie eine Mindesteinschubtiefe von 28 cm. Das erforderliche Mindestgewicht des Plattenständers incl. eingelegter Wegeplatten beträgt mindestens 117 kg bei einem Ständerdurchmesser von >1,07m bzw. einer Standfläche von >1,14m².

Den Schirm nur auf festem und ebenem Boden aufstellen.

Niemals Grillgeräte (Gas, Kohle, elektrisch) oder offenes Feuer unter oder neben dem Schirm entfachen – Brandgefahr. Der Schirm kann durch Funkenflug beschädigt werden. Unter dem Schirm niemals Heizgeräte (Gas, Infrarot) verwenden – Brandgefahr.

Montage

Entnehmen Sie den Schirm aus der Verpackung und verbinden den beiliegenden Unterstock mit dem Schirm. Der Klickverbinder muss hörbar einrasten und den Unterstock sicher arretieren.

Stellen Sie einen geeigneten Schirmständer oder eine geeignete Schirmhalterung bereit und beachten Sie die entsprechenden Hinweise des jeweiligen Herstellers.

Bei Verwendung eines Plattenständers muss der Untergrund fest und eben sein.

Unebene, sandige oder aufgeweichte Untergründe sind ungeeignet und beeinträchtigen die Standsicherheit erheblich.

Der Schirm ist mit dem Schirmständer fest zu verbinden und muss gegen Verdrehen und/oder Herausziehen gesichert sein. Bei der Verwendung des Plattenständers für 50 x 50 cm Wegeplatten (Schneider Art.-Nr. 5839-00) bzw. der Bodenhülse (Schneider Art.-Nr. 5838-00) in Verbindung mit einem Betonfundament, ist dies durch eine radial angebrachte Schraubverbindung zwischen Unterstock und dem Standrohr zu gewährleisten.

Hierzu richten Sie den geöffneten Schirm in der gewünschten Position aus. Ein Helfer sollte sicherstellen, dass sich der Schirm beim nächsten Montageschritt nicht verdreht. Am Standrohr ist bereits eine radiale Durchgangsbohrung vorgesehen. Hier durchbohren Sie nun mit einem 8 mm Bohrer den Unterstock, und sichern den Schirm mit der beim Standrohr beigelegten Schraube M8x70. Vergewissern Sie sich, dass sich diese Verbindung nicht selbstständig lösen kann. Abschließend ist die am oberen Ende des Standrohres angebrachte Augenschraube festzuziehen. Achten Sie darauf, dass die Drucklasche NICHT in den Bereich der Nut zu liegen kommt. Ggf. ist das Standrohr um 90° versetzt zu montieren. Beachten Sie bitte die obigen Sicherheitshinweise und berücksichtigen Sie, dass Sie als Nutzer für eine sichere Handhabung des Schirmes verantwortlich sind.

Öffnen

Achten Sie auf ausreichend Platz, damit sich der Schirm frei öffnen kann. Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Gegenständen, Gebäudeteilen oder anderen Objekten.

ACHTUNG: der Schirm ist mit einer Seilschlaufe gegen unabsichtliches Öffnen gesichert! Lösen Sie die Sicherungsschlaufe und ziehen die Streben-Enden vorsichtig etwas nach außen. Nun durch Ziehen am Seilzug den Schirm vollständig öffnen, bis der Stoff gespannt ist und der Schieber hörbar einrastet.

Das Seil vollständig auf die Klampe am Unterstock aufwickeln.

ACHTUNG: Lose Seilenden können zu Stolperfallen werden – Verletzungsgefahr, Gefahr des Strangulierens!

Schließen

Das Seil von der Klampe lösen.

Die Taste am Schieber betätigen und den Schieber nach unten gleiten lassen.

ACHTUNG: es besteht Verletzungsgefahr durch die Streben (Kopf stoßen) sowie Klemmgefahr an der Seilführung und am Schieber.

Durch schnelles Schließen wird der Stoff durch den Luftwiderstand nach außen gedrückt. Das verhindert ein Einklemmen der Stoffbahnen zwischen Streben und Mast. Schließen Sie die Sicherungsschlaufe um den Schirm gegen unabsichtliches Öffnen zu sichern.

Wir empfehlen bei geschlossenem Schirm die Stoffbahnen nach außen zu ziehen und zu wickeln, sowie den Schirm mit einer geeigneten Schutzhülle gegen Witterungseinflüsse zu schützen.

Reinigung

Lösen Schmutz oder Laub mit einer weichen Bürste entfernen.

Durch regelmäßiges Abspülen mit klarem Wasser beugen Sie größeren Verschmutzungen vor.

Bei größeren Verschmutzungen kann der Schirm mit lauwarmem Wasser und milder Seifenlauge gereinigt werden.

Verwenden Sie hierzu einen Schwamm oder eine weiche Bürste.

Folgende Reinigungsarten sind nicht geeignet:

- Verwendung von Hochdruckreinigern (entfernt die Schutzimprägnierung)
- Bezug mit der Waschmaschine waschen (entfernt die Schutzimprägnierung und greift die Nähte an)
- Scheuernde oder scharfe Reinigungsmittel
- Reinigen mit heißem Wasser (kann zum Einlaufen des Stoffes führen)

Wartung

In regelmäßigen Abständen Verschraubungen und Gelenke prüfen.

Defekte Schirme dürfen nicht mehr verwendet werden.

Zur Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an untenstehende Kontaktadresse.

Lagerung

Bei kürzerem Nichtgebrauch schließen Sie den Schirm.

Wir empfehlen den Gebrauch einer geeigneten Schutzhülle.

Bei längerem Nichtgebrauch achten Sie bitte darauf, den Schirm nur vollständig getrocknet einzulagern.

Lagerung nur in einem trockenen, gut gelüfteten Raum.



88512 Mengen, Obereschrang 1

Telefon (07572) 76 36 – 400

Telefax (07572) 76 36 – 145

www.schneider-professional.com

professional@schneider-schirme.com