

## Bezug tauschen

Monaco 300x300 cm

Was wird benötigt: Schraubenzieher, evtl. Leiter

## Anleitung:

- 1. Schrauben Sie den Top ab (Nr. 1)
- 2. Lösen Sie die Schraube an der Hauptstrebe und öffnen Sie den Klettverschluss (Nr. 2)
- 3. Lösen Sie die Schrauben an den Strebenenden und entnehmen die Streben aus den Stofftaschen (Nr. 3)
- 4. Entfernen Sie den alten Bezug
- 5. Ziehen Sie den neuen Bezug analog der Schritte 1-4 auf das Schirmgestell
- 6. Führen Sie die Strebenenden in die Stofftaschen ein und schrauben diese fest (Nr. 3)
- 7. Schließen Sie den Klettverschluss an der Hauptstrebe und drehen die Schaube fest (Nr. 2)
- 8. Schrauben Sie den Top auf das Schirmgestell (Nr. 1)



