


## Bezug tauschen

**Modell:** Rooftop 350 cm Ø

**Was wird benötigt:** Schraubenzieher, evtl. Leiter

Anleitung:

1. Ziehen Sie den Top ab (Nr. 1)
2. Schrauben Sie die Schrauben vom Airvent raus
3. Lösen Sie die Kunststoffschutzkappen aus den gewünschten Streben (Nr. 2)
4. Entfernen Sie die Schrauben, die sich oben, seitlich an den Streben Innenseite befinden
5. Ziehen Sie das einzelne Element des Bezug nach unten (Nr. 1)
6. Nehmen Sie nun das neue Element (naht nach unten) und führen Sie die Gummistäbe seitlich in die Schienenführung ein
7. Ziehen Sie nun das Element gleich stark nach oben, so dass die Bezugskante an der Streben kannte endet
8. Schrauben Sie nun die Schrauben, seitlich an die Streben
9. Schrauben Sie dann wieder den Aivent oben fest und stecken den Top drauf (Nr.1)
10. Stecken Sie die Kunststoffschutzkappen wieder an die Streben (Nr.2)
11. Öffnen Sie den Schirm zur Kontrolle einmal komplett



QR-Code scannen  
und passendes  
Video anschauen

