



Bezug tauschen

Modell: Harlem 270 cm Ø

Was wird benötigt: Evtl. Leiter

Anleitung:

1. Stellen Sie den Schirm in den vorhandenen Schirmständer und entfernen Sie den Top (Nr. 1)
2. Kurbeln Sie den Schirm bis zur Hälfte auf
3. Öffnen Sie die Klettverschlüsse an den Streben (Nr. 2)
4. Schließen Sie den Schirm wieder, um die Streben aus den Stofftaschen lösen zu können (Nr. 3)
5. Entfernen Sie den Bezug vorsichtig vom Schirmgestell
6. Ziehen Sie den neuen Bezug über das Schirmgestell und schrauben Sie den Top fest (Nr. 1)
7. Befestigen Sie die Klettverschlüsse (Nr. 2) an den Streben
8. Hängen Sie die Stofftaschen an den Strebenenden ein (Nr. 3)
9. Öffnen Sie den Schirm zur Kontrolle einmal komplett



QR-Code scannen
und passendes
Video anschauen